



## SEZNAM SOUČÁSTEK

1	Závěr	29	Záchyt kohoutku
2	Muška	30	Pružina záchytu kohoutku
3	Kolík mušky	31	Tyčinka bicí
4	Hledí	32	Bicí pružina
5	Vytahovač	33	Zátka bicí pružiny
6	Čep (3x)	34	Pojistka
7	Pružina vytahovače	35	Západka pojistky
8	Zápalník	36	Pružina západky
9	Pružina zápalníku	37	Čep pojistky
10	Deska zápalníku	38	Lučík
11	Rám	39	Kolík
12	Hlaveň	40	Kolík lučíku
13	Pružina vratná	41	Záchyt závěru
14	Spoušť	42	Pružina záchytu závěru
15	Pružina spouště	43	Tlačítko záchytu zásobníku
16	Kolík (2x)	44	Záchyt zásobníku
17	Táhlo	45	Pružina záchytu zásobníku
18	Čep táhla	46	Páka záchytu zásobníku
19	Přerušovač	47	Čep páky záchytu
20	Vyhazovač	48	Střenka levá
21	Pojistka samočinná	49	Střenka pravá
22	Ocelová kulička	50	Šroub střenky (2x)
23	Čep (2x)	51	Vložka střenky (2x)
24	Vypínač táhla	52	Plášť zásobníku
25	Nýt vypínače	53	Dno zásobníku
26	Kohoutek	54	Západka dna zásobníku
27	Čep kohoutku	55	Pružina zásobníku
28	Páka kohoutku	56	Podavač